

Новая сетка искателя полюса

Сетка вашего искателя полюса может отличаться от описанной в руководстве по эксплуатации. Если это так, данное приложение поможет вам в работе с новой сеткой.




Рис 1. Новая сетка искателя полюса

Пульт управления SynScan, а также некоторые приложения для компьютера и мобильных устройств могут показывать то или иное положение Полярной звезды в поле зрения искателя в зависимости от географического положения наблюдателя и местного времени. Как правило, положение Полярной звезды отображается в формате времени. Новая сетка искателя имеет разметку, напоминающую часы, что делает ее совместимой с подобными приложениям.

Для настройки полярной оси поверните ось прямого восхождения монтировки так, чтобы значение 0 на сетке оказалось в самой высокой точке в поле зрения искателя полюса. После этого поместите Полярную звезду на часовом круге в положение, соответствующее координатам, полученным с помощью пульта управления SynScan или другого приложения.

Положение Полярной звезды меняется со временем. Новая сетка искателя имеет три круга, демонстрирующих орбиту Полярной звезды в 2012, 2020 и 2028 годах. На сетке также имеются вспомогательные метки в положениях 0, 3, 6 и 9 часов для 2016, 2024 и 2032 годов. В правом верхнем углу поля зрения искателя есть расшифровка с указанием года, к которому относится тот или иной круг или метка.

При выполнении полярной настройки в Северном полушарии для более высокой точности настройки следует поместить Полярную звезду на определенный круг в соответствии с текущим годом наблюдения.



Sky-Watcher производит данное изделие высшего качества в соответствии с законодательством местного рынка и оставляет за собой право на модификацию или прекращение производства изделия без предварительного уведомления.

Если вам нужна помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки на www.sky-watcher-russia.ru

Sky-Watcher

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Sky-Watcher в России «Скай Вотчер Россия»
Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 22, лит. А

Москва: +7 (499) 678-03-74
СПб: +7 (812) 418-30-74

www.sky-watcher-russia.ru
© Sky-Watcher 2015 — 20150915